



MODO DE VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BOTONES S-01




- OPERACION DE BOTON
- ⓐ AJUSTE, REAJUSTE
  - ⓑ AJUSTE, INICIO/PARADA
  - ⓒ MODO
  - ⓓ LUZ


COMO CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN S-02




COMO VISUALIZAR EL MES Y LA FECHA S-03



AJUSTE DE LA HORA NORMAL S-04




AJUSTE DE LA HORA NORMAL S-05




AJUSTE DE LA ALARMA

S-06




AJUSTE DE LA ALARMA Y SEÑAL HORARIA (ENCENDIDA/APAGADA)

S-07




COMO UTILIZAR EL CRONÓGRAFO

S-08




COMO UTILIZAR EL CRONÓGRAFO

S-09




COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA



S-10



COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA

S-11





**NOTAS:**

1. La iluminación del reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL) que tiende a perder potencia después de usos muy prolongados.
2. Bajo la luz solar directa es difícil ver la iluminación que proporciona la luz de la pantalla.