





- ### CUIDADO DE SU RELOJ S-14

 - Este reloj contiene componentes electrónicos. No intente abrir la caja o remover la tapa posterior.
 - No oprimir los botones de su reloj bajo la superficie del agua, nadando o practicando submarinismo.
 - Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj hágalo chequear inmediatamente. El agua puede corroer los componentes electrónicos dentro de la caja.
 - Evite impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo condiciones normales de uso. Se sugiere no someterlo a impactos severos, al uso inadecuado o caídas bruscas sobre superficies duras.
 - Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
 - Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos especialmente de jabón.
 - Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES S-15

 - Modo de Tiempo: Horas, Minutos, Segundos, Meses, Fechas y Día de la semana.
 - Función:
 - * Luz Electroluminiscente.
 - * Alarma funciona con el sonido de buzzer.
 - * Cronómetro funciona con operación repetida.
 - * Formato de 12/24 horas.
 - * Segunda zona horaria.
 - * Señal horaria encendida o apagada.
 - * Contador de cuenta regresiva.
 - Precisión a temperaturas normales (25°C): ±30 segundos por mes.
 - Rango de temperatura de operación normal: 10°C - 40°C